


選定図 (UFSB-1W/UFSP/UFSA型)



選定図の使い方

弁前後の差圧Aと計画流量Bの交点Cを求め、その交点Cより上の口径をご選定ください。
左記の例では、口径350mmを選定します。

- (注)
- ・弁の最大流速は3m/sec以下としています。それを超える場合は別途ご相談ください。
 - ・連続使用最小流量は弁最大流量の10%以上としてください。